Bedienungsanleitung

TeleFrank

- V A R I O -



Inhaltsübersicht:

1. Tastenfeldübersicht Funktionsübersicht	Seite	2
2. Kurzbedienung	Seite	3
3. Tastenfeldfunktionen	Seite	4-7
4. Fehlermeldungen	Seite	8
5. Telefonische Wertvorgabe	Seite	9-11
6. Einstellfunktionen	Seite	12-25
7. Hinweise zur Bedienung	Seite	26
8. Pflege und Wartung	Seite	27
9. Stichwortverzeichnis	Seite	28

1. Tastenfeldübersicht/Funktionsübersicht Tastenfeldübersicht 1 2 3 Einwurf Einschreiben Übergabe Einschreiben 5 6 Nachnahme Wertangabe Eigenhändig Luftpost Rückschein 7 8 9 Ausland (**C**) 4 55 0 Porto Vorgabe Register Funktionsübersicht Ext. Anschlüsse Streifengeber (PC,Tel.,ext.Waage) Netzanschluß 0 ~ Wiegeteller 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Netzschalter TeleFrank 0000 00000 0000 0000 000 000 000 0000 0000 0000 Anzeige 0000 0000 Tastatur

2. Kurzbedienung

- 1. Berechtigungskarte in den Kartenleser einschieben (Chip nach oben)
- 2. Einschalten Netzstecker einstecken-Netzschalter auf I
- Anzeige im Display: Uhrzeit / Wochentag / Datum
- 4. Frankieren
- 4.1 Frankieren von Briefen:

Brief (max. 6mm) im Wiegeschacht an die Markierung anlegen

Sendungsart mit den entsprechenden Zuschlagstasten oder Cursortasten auswählen bzw. den Portowert direkt eingeben. (Taste Porto)

R I

(Frankiervorgang wird eingeleitet)

4.2 Frankieren von Streifen:

kein Brief im Wiegeschacht



(Streifengeber aktiviert)

gewünschte Sendungsart auswählen



(Anzahl der Streifen wählen)



(Frankiervorgang wird eingeleitet)

Achtung ! Es können nur "TeleFrank" Streifen frankiert werden.

3. Tastenfeldfunktionen			
Vorgabe Vorgabe dient dem Nachladen der Maschine mittels Fernwertvorgabe			
Register Register			
1. Abrufen der Speicherinhalte durch Blättern			
Register → Reg = anzeigen Fra = drucken			
 Nacheinander werden Vorgabezähler/ ► Nacheinander werden Vorgabezähler/ Entgeltzähler / Gesamtvorgabe / Frankierungen / Tageswert und Tageszähler angezeigt. 			
teenden → beenden			
2. Ausdrucken der Speicherinhalte			
$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $			
Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Actual control of the second strength Image: Ac			
Porto Einstellen von Portowerten, die nicht in der Gebührentabelle enthalten sind. (Portowerte lassen sich nur bei eingelegtem Briefgut bzw. bei aktiviertem Streifengeber einstellen)			
dient dem Tarieren der Waage			
4			

Beiblatt **zu Tastenfeldfunktionen**

Das Tarieren der Waage macht sich dann erforderlich, wenn bei eingeschalteter Maschine und *leerem* Wiegeschacht im Display ein Gewicht angezeigt wird. Das angezeigte Gewicht würde zum ermittelten Gewicht des Postgutes addiert werden.

Das Tarieren muß bei *leerem* Wiegeschacht *vor* dem beabsichtigten Frankieren erfolgen.

Wird im Display Uhrzeit und Datum angezeigt, dann ist ein Tarieren der Waage nicht erforderlich.

Empfehlung:

Ist die Maschine über einen längeren Zeitraum eingeschaltet und unbenutzt, dann sollte, unabhängig von der Anzeige im Display, vor der ersten Frankierung die Waage tariert werden.









5. Telefonische Wertvorgabe

Für die Fernwertvorgabe muß das mitgelieferte Telefonkabel mit dem Telefonnetz verbunden sein (analoge Telefondose erforderlich).

Die Freistempelmaschine wählt den Zentralrechner automatisch an.



Notwendige Parameter für den Amtszugang und die Rufnummer des Rechenzentrums müssen vor der ersten Wertvorgabe vom Kundendienst einmalig programmiert werden. (spätere Änderungen sind jederzeit möglich)

Es können nur ganze 100,- Beträge bis zum Höchstbetrag des vereinbarten Kredits abgebucht werden.

<u>5</u> .	5.1. Durchführung		
	Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	12:06 Di 12 Dez 2000	
	Vorgabekarte für Fernwertvorgabe in den Kartenleser einführen.		
	Taste Vorgabe drücken. In der Anzeige erscheint:	Fernwertvorgabe C= nein 📣 = ja	
	Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	ABRUFBETRAG eingeben:	
	Mit den Zifferntasten den gewünschten Vorgabebetrag eingeben. (nur ganze 100,- möglich)		
	Eingegebenen Betrag mit der Taste bestätigen.		
	In der Anzeige erscheint:	Anwahl Datenzentrum	
	Nach Aufbau der Verbindung erscheint in der Anzeige:	CONNECT 1200	
	Bei korrekter Wertvorgabe erscheint in der Anzeige:	WERTVORGABE korrekt beendet	
	Eine weitere Wertvorgabe ist erst dann möglich, wenn der abgerufene Betrag auf dem Fernwertvorgabekonto gebucht wurde.		
	Zum Beenden beliebige Taste drücken und Vorgabekarte aus dem Kartenleser entnehmen.	12:07 Di 12 Dez 2000	

5.2. Fehlermeldungen			
	Der angeforderte Wert ist zu hoch oder Maschine ist gesperrt	Max Abrufbetrag:	
	Das Modem konnte nicht richtig initialisiert werden. Abbrechen und wiederholen. Maschine aus- und wieder einschalten.	Fehler Modem wiederholen	
	Fehler beim Verbindungsaufbau. Abbrechen und wiederholen. Maschine aus- und wieder einschalten.	Fehler Anwahl	
	Allgemeine Zeitüberschreitung Abbrechen und wiederholen. Maschine aus- und wieder einschalten.	Timeout	
	Allgemeine Verständigungsprobleme Abbrechen und wiederholen. Maschine aus- und wieder einschalten.	Fehler Transfer wiederholen	
	Angeforderter Kredit fehlerhaft übertragen Abbrechen und wiederholen. Maschine aus- und wieder einschalten.	Fehler Kredit wiederholen	
fen	Falsche Zählerstände in Maschine ! Maschine ist irreversibel gesperrt	Fehler Register Service rufen	
Service ru	Maschine wird vom Rechenzentrum nicht akzeptiert	Maschine nicht erkannt	

6.Einstellfunktionen

Die folgenden Funktionen benötigen Sie für die tägliche Arbeit mit Ihrer Frankiermaschine nicht. Sie können jedoch mit einigen Funktionen die Maschine Ihren Wünschen entsprechend konfigurieren. Sie können z.B. auch Kostenstellen einrichten oder Gebühren aktualisieren.

Im einzelnen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

•Kalender und Uhr einstellen

- Hohen Frankierwert einstellen
- Restwertwarnung einstellen
- Tageszähler löschen
- Gebühren aktualisieren
- •Kopplung zum PC
- Wahlparameter einstellen
- •K-Nummer und Version anzeigen
- Chipkarte einlesen
- Portowerte vorübergehend speichern
- Versandarten

6.1. Kalender einstellen

Werkseitig sind aktuelles Datum und Uhrzeit eingestellt. Der interne Kalender berücksichtigt Schaltjahre automatisch. Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit erfolgt nicht automatisch. Zur Veränderung der werkseitigen Einstellung gehen Sie wie folgt vor.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:00 Di 12 Dez 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste (1) drücken. In der Anzeige erscheint:	Zeit ändern 10:23
An der Cursorposition mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit eingeben und mit 🕢 bestätigen.	
An der Cursorposition mit den Zifferntasten das gewünschte Datum eingeben und mit 🕢 bestätigen.	Datum ändern 03.02.2000
Mit der Taste b den gewünschten Wochentag einstellen und mit d bestätigen.	Wochentag Do
Angezeigt werden die neuen Kalenderdaten	10:23 Do 03 Feb 2000

6.2. Hohen Frankierwert einstellen

Der hohe Frankierwert ist eine Warnung, um die irrtümliche Eingabe eines viel zu hohen Frankierwertes zu vermeiden Zur Veränderung der werkseitigen Einstellung gehen Sie wie folgt vor.			
		10:23	
	Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	Do 03 Feb 2000	
	Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern	
	Taste 2 drücken. In der Anzeige erscheint:	Hoher Frankier- wert: 10,00	
	An der Cursorposition mit den Zifferntasten		
	den gewünschten Wert eingeben und mit 🕢 bestätigen.		
	Angezeigt wird:	10:23 Do 03 Feb 2000	

6.3. Restwertwarnung einstellen

Die Maschine warnt Sie falls ein bestimmter Portovorrat unterschritten wird.

Zur Veränderung der werkseitigen Einstellung gehen Sie wie folgt vor.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste 3 drücken. In der Anzeige erscheint:	Restwertwarnung bei: 0100,00
An der Cursorposition mit den Zifferntasten den gewünschten Wert eingeben und mit 🕢 bestätigen.	
Angezeigt wird:	10:23 Do 03 Feb 2000

6.4. Tageszähler löschen

Der Portoverbrauch und die Anzahl der Frankierungen werden zusätzlich zu den postalischen Registern in löschbaren Registern aufaddiert. Diese Register können bei Bedarf gelöscht werden.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste (4) drücken. In der Anzeige erscheint:	Tageszähler löschen? ↓ = ja
Taste Jöscht die Tageszähler.	
Angezeigt wird:	10:23 Do 03 Feb 2000

6.5. Arbeiten mit Kostenstellen

An Ihrer Frankiermaschine lassen sich max. 10 Kostenstellen einrichten.

Die Verwaltung der Kostenstellen erfolgt über 4-stellige PIN-Nummern.

Zur Initialisierung einer Kostenstelle ist die Eingabe dieser PIN-Nummer erforderlich. Diese PIN ist pro Kostenstelle einmalig festzulegen. Jede Kostenstelle sollte eine andere PIN haben. Auch wenn Sie schon Kostenstellen eingerichtet haben, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, solange nicht alle 10 Kostenstellen vergeben sind.

Sobald Kostenstellen eingerichtet sind, werden Sie nach jedem Einschalten der Maschine zur Eingabe einer PIN aufgefordert. Anhand der PIN erfolgt die Zuordnung zur entsprechenden Kostenstelle. Die aktive Kostenstelle wird angezeigt. Bis zum Ausschalten der Maschine werden alle Frankierungen auf diese Kostenstelle gebucht.

PIN eingeben

Bestätigen mit der Taste



xx Kostenstellen PIN bitte:

Buchung auf Kostenstelle xx

Achtung ! Die bei der Initialisierung vergebenen PIN sind nicht überschreibbar. Bitte merken Sie sich unbedingt Ihre vergebenen PIN.

Auch wenn Sie keine Kostenstellen verwalten möchten, können Sie Ihre Maschine vor unerlaubter Benutzung schützen, indem Sie eine Kostenstelle einrichten. Jeder Zugang zur Maschine erfordert dann die Eingabe der vergebenen PIN.

Aufrufen des Kostenstellen Programmes	
Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	12:06 Di 12 Dez 1999
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste 5 drücken. In der Anzeige erscheint:	Kostenstellen 1=INI 2=ANZ 3=LO
Sie befinden sich jetzt im Kostenstellen-Progamm. Sie können nun durch Auswahl über die Zifferntasten 1-3	
1 Kostenstellen neu einrichten	
2 Verbrauchtes Porto und Anzahl der Frankierungen anzeigen oder ausdrucken	
Cöschen der momentan auf der Kostenstelle gebuchten Werte	
mit der Taste C verlassen Sie das Programm.	
Einrichten neuer Kostenstellen	
	Neue Kostenst. C=nein ₄= ja
Nach Drücken der Taste werden Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert.	00 Kostenstellen PIN bitte:
Geben Sie jetzt über die Zifferntasten eine 4 stellige Zahl (PIN) ein. Bitte merken Sie sich diese Zahl gut!	
Die Anzeige informiert Sie über die Anzahl der vergebenen Kostenstellen. Sie können jetzt weitere Kostenstellen einrichten	01 Kostenstellen PIN bitte:
dazu drücken Sie die Taste 🕢	
Mit der Taste C beenden Sie die Einrichtung und gelangen in das Verwaltungsprogramm zurück.	

Anzeigen der Kostenstellen-Werte	
Geben Sie jetzt über die Zifferntasten die bei der Initialisierung vergebene PIN ein. Damit wird die entsprechende Kostenstelle ausgewählt. Angezeigt werden Portoverbrauch und Anzahl der Frankierungen der ausgewählten Kostenstelle.	<pre>xx Kostenstellen PIN bitte: Wert 00000005,18 Menge 000000008</pre>
Mit der Taste können Sie die Werte ausdrucken.	
Mit der Taste C beenden Sie die Anzeige der Werte und gelangen in das Verwaltungsprogramm zurück.	
Löschen der Kostenstellen-Werte	
Geben Sie jetzt über die Zifferntasten die bei der Initialisierung vergebene PIN ein. Damit wird die entsprechende Kostenstelle ausgewählt.	xx Kostenstellen PIN bitte:
Portoverbrauch und Anzahl der Frankierungen der ausgewählten Kostenstelle werden gelöscht. Es wird automatisch in das Verwaltungsprogramm gesprungen.	

6.6. Gebührentafel aktualisieren

Die Maschine hat Platz für zwei Gebührentafeln. Bei anstehenden Änderungen der Gebühren kann die neue Gebührenordnung zu einem beliebigen Zeitpunkt eingelesen werden. Am Tag des Inkrafttretens der neuen Gebühren können Sie die eingelesenen und bis dahin nicht benutzten neuen Gebühren freigeben.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste 6 drücken. In der Anzeige erscheint:	Neue Gebühren ? C= nein ↓ = ja
Taste 🕢 aktualisiert die neuen Gebühren	
	10.00
Angezeigt wird:	10:23 Do 03 Feb 2000

6.7. Anschluss an PC

Die Maschine ist für die Kopplung mit einem PC vorbereitet. Z.Zt. ist diese Funktion dem technischen Service vorbehalten. Für evtl. spätere Anwendungen wird hier die prinzipielle Bedienung beschrieben.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste (7) drücken. In der Anzeige erscheint:	Anschluss an PC? C= nein ↓ = ja
Die weitere Funktion wird durch die Software im PC bestimmt.	

6.8. Einstellung der Wahlparameter			
Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:00 Di 12 Dez 2000		
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern		
Taste 8 drücken. In der Anzeige erscheint:	Wahlparameter ? C= nein ∉ = ja		
Weiter mit			
Soll auf Freizeichen gewartet werden (1) eingeben.	warten auf FZ 1= ja 2= nein		
In der Anzeige erscheint: Wahlverfahren einstellen. Taste 1 oder 2	1=Tonwahl 2=Pulswahl		
Vorwahl für Amtsholung. Vorwahl eingeben und mit 🕢 bestätigen.	Amtsholung:		
In der Anzeige erscheint: (1) Wenn nach der Vorwahl auf Freizeichen gewartet werden soll. Sonst weiter mit beliebiger Taste	1=nach AH warten auf Freizeichen		
Rufnummern eingeben und mit der Taste 🕢 bestätigen.	Nr. TEFRA-DZ:		
Rufnummer Datenzentrum: 03681308178			
	Nr. SERVICE:		
In der Anzeige erscheint:	10:03 Di 12 Dez 2000		

6.9. K-Nummer und Version anzeigen

Sie können die aktuelle Version sowie die Maschinen-Nr. (K-Nummer) Ihrer Maschine abfragen.

Gerät ist eingeschaltet in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 2000
Taste drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste 9 drücken. In der Anzeige erscheint:	VARIO K400000 V1.02 06/04/00
Weiter mit	
Angezeigt wird:	10:23 Do 03 Feb 2000

6.10. Chipkarte einlesen

Die Chipkarte stellt einen Weg der Kommunikation der Frankiermaschine mit der "Aussenwelt" dar. So lassen sich z.B. Klischees oder Gebühren mit einer Chipkarte in die Maschine lesen. Zum Einlesen gehen Sie bitte wie folgt vor.

in der Anzeige	steht Datum und Uhrzeit	10:23 Do 03 Feb 20
Taste	drücken. In der Anzeige erscheint:	Daten ändern
Taste ()	drücken.	
Das weitere Ve eingelesenen K	rhalten der Frankiermaschine ist von der arte abhängig.	

6.11. Portowerte vorübergehend speichern

Soll der angezeigte Portowert vorübergehend gespeichert werden,

ist vor dem Drücken der Taste 🖃 die Taste 📣 zu drücken.

Diese Einstellung kann mit (C) gelöscht werden.

6.12. Versandarten

Das Versandartenklischee wird von der Maschine automatisch entsprechend der gewünschten Sendungsart zugeschaltet.

Wird das Porto manuell eingegeben, können die Versandartenklischee's mit ranuell zugeschaltet werden.



8. Pflege und Wartung

Ihre Frankiermaschine wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn sie die folgenden aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, daß die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre viel Freude an Ihrem Produkt haben.

Beachten Sie folgende Hinweise bei der Verwendung der Frankiermaschine

- Bewahren Sie die Frankiermaschine an einem trockenen Ort auf.
- Verwenden oder bewahren Sie die Frankiermaschine nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen. Es könnten bewegliche Teile zerstört werden.
- Bewahren Sie die Frankiermaschine nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Versuchen Sie nicht die Frankiermaschine zu öffnen.
- •Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch solch eine grobe Behandlung kann es zu Schäden innerhalb des Gerätes kommen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.

9. Stichwortverzeichnis

A

Arbeiten mit Kosten	stellen17
Anschlußlan tel. W	ertvogabe9
Anschluß an PC	

<u>C</u>

Chipkarte einlesen24	4
Cursortasten	5

<u>D</u>

Datum einstellen	
Durchführung tel.	Wertvorgabe10

E

Einstellfunk	tionen	12
Einstellung	Wahlparamter	22

F

Fehlermeldunge	n	8/11
Funktionsübersi	cht	2
Frankieren von	Briefen	3
Frankieren von	Streifen	3
Frankierstreifen	einlegen	26

<u>G</u>

Gebührentafel aktualisieren......20

H

Hohen Frankierwert einstellen	14
Hinweise zur Bedienung	26

<u>K</u>

Kalender einstellen	13
Kassette wechseln	26
Kurzbedienung	3
Kostenstellen	17
Klischee wechseln	26
K-Nr.anzeigen	23

P

Porto	nachla	den	8
PC			21
Pflege	und	Wartung	27
Porto	einst	tellen	4
Portow	erte vo	rübergehend speichern	25

<u>R</u>

Restwertwarnung einstellen	15
Register	.4

<u>S</u>

T

Tastenfeldfunktionen	4
Tageszähler löschen	
Telefonische Wertvorgabe	9
Tastenfeldübersicht	2
Taste "C"	6
Taste "ENTER"	6

<u>U</u>

```
Uhr einstellen.....13
```

V

Version anzeigen	.23
Versandarten	.25

W

Wahlparameter einstellen	22
Werbeklischee wechseln	26

Z

Zählerstände	1
Zuschlagtasten	7